

ご利用にあたっての注意事項

Speed Wi-Fi 5G X12

技術基準適合認証品

本書は、お読みになった後は、いつでも見られるよう
お手元に大切に保管してください。

注意事項

AC アダプタ（別売）や USB ケーブル（市販品）を接続したまま本体にケーブルを巻きつけないでください。

プラグ部分に無理な力が加わり続けた場合、故障の原因となることがあります。



ケーブルは、巻きつけず取り外してください。

本製品のご利用について

- 本製品をご利用になる前に、「ご利用にあたっての注意事項」（本書）の「安全上のご注意（必ずお守りください）」をお読みの上、正しくお使いください。
- 故障とお考えになる前に、「つなぎかたガイド」の「故障とお考えになる前に」で症状をご確認ください。
- WIMAX Support Information ホームページ掲載の「取扱説明書 詳細版」の「故障とお考えになる前に」もあわせてご覧ください。
- <https://www.nexplatforms.co.jp/support/wimax/x12/index.html> 「取扱説明書 詳細版」は、au ホームページからもダウンロードできます。
- <https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>
- 通信中は、身体から 1.5 メートル以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないようにしてください。
- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所で移動すると、通話が途切れることができます。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。（ただし、5G 方式、LTE 方式、WIMAX 2+ 方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております。au 以外の WIMAX 事業者をご契約の場合、本製品は国内でのご利用を前提としています。国外での使用はできません。）
(If you subscribe to the WIMAX operator other than au, this Product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
- au をご契約の場合、本製品は au 世界サービスに対応していますが、「取扱説明書」で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためにお預けください。
- 本製品の「保守」と「稼働状況の把握」のために、お客様が利用されている本製品の IMEI 情報を自動的に通信事業者に送信いたします。
- au をご契約の機種で海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 地震・雪・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の事故または過失、誤用・その他の異常な条件下での使用により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中止など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合がありますが、これらにより生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあります。故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねます。
- 本製品に登録された内容は、事故や障害・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は、万一对象となる場合は、消去した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合がありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温では正常に見えます。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、特に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 電源の接続と、特に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用はかかるため、不要となった本製品（オプション品含む）の回収にご協力ください。au Style/au ショップなどで本製品の回収を行っております。

※本書で表す「当社」とは、ご契約された通信事業者および製造元（NEC プラットフォームズ株式会社）を指します。

◎取扱説明書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。

◎取扱説明書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

◎OS の機能変更やサービスの変更、終了等による一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。

◎取扱説明書の内容につきましては完全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される」内容です。

※ 1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院をするものを指します。

※ 2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※ 3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	濡れ手禁止
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水濡れ禁止

本書では「au Nano IC Card O5」（au をご契約の場合）または「au Nano IC Card O5 U」（au 以外の WIMAX 事業者をご契約の場合）の名称を「SIM カード」と表記しています。

■ 本体、内蔵電池、充電用機器、SIM カード、周辺機器共通

! 危険

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH 調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。
内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ご注意いただきたい例
・スピボンやストアードのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
・上蓋のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みづける
・電車やバスなどの座席シートに挟み込む
- 分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本製品の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 本製品の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の膨れなどにより、本製品が膨れています。背面カバーを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。

- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）で濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）を入れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- オプション品は、当社が指定したものを使用してください。
指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

! 警告

- 落下させる、踏みづける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、本製品の電源を切り、ご契約された通信事業者までご連絡ください。

- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
火災、やけどなどの原因となります。

- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
過充電により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、電気をしている場合は中止してください。

- 本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。
お客様の体质や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

- ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

■ 充電用機器について

! 警告

- 指定の充電用機器（別売）や USB ケーブル（市販品）のコードが傷んだり使用しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 電が鳴り出したら、充電用機器（別売）や USB ケーブル（市販品）には触れないでください。
感電などの原因となります。

- コンセントにつないだ状態で接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

- 指定の充電用機器（別売）や USB ケーブル（市販品）のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

- コンセントに充電用機器（別売）を抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

- 充電用機器（別売）に変圧器（海外旅行用のトラベルコンバーターなど）を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。

- 本製品に充電用機器（別売）を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 滲れた手で充電用機器（別売）のコードや USB ケーブル（市販品）、接続端子、電源プラグ、グレード（別売）に触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

- 指定の電源、電圧で使用してください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な充電用機器（市販品）で充電してください。
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。

- 充電用機器（別売）を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 滲れた手で充電用機器（別売）のコードや USB ケーブル（市販品）、接続端子、電源プラグ、グレード（別売）に触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 充電用機器（別売）をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 電源プラグをコンセントから抜く場合は、充電用機器（別売）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、充電用機器（別売）を持って抜いてください。
充電用機器（別売）のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 本製品に充電用機器（別売）や USB ケーブル（市販品）を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に 맞ますぐ抜き差ししてください。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 接続端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻すのに使用をやめてください。
接続端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 使用しない場合は、充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源プラグを差しました放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）が付着した場合は、直ちに充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜いてください。
付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

- お手入れの際は、充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
抜き差しを行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

- コンセントにつないだ状態で充電用機器（別売）に接続して触れないでください。
やけどなどの原因となります。

- 本製品の USB ポートや本製品内の SIM カードスロットに水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。また、SIM カードの挿入場所や向こうを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、本製品の電源を切り、ご契約された通信事業者までご連絡ください。

- 本書では「au Nano IC Card O5」（au をご契約の場合）または「au Nano IC Card O5 U」（au 以外の WIMAX 事業者をご契約の場合）の名称を「SIM カード」と表記しています。

■ 本体、内蔵電池、充電用機器、SIM カード、周辺機器共通

! 注意

- 航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切ってください。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
●屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
●必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。
●電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。故障の原因となります。
●お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改造は電波法による規制事項違反になります。
●接続端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、それらの異物が内部に入らないようにしてください。故障の原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、ご契約された通信事業者までご連絡ください。
●水などの液体をかけないでください。また風呂場など温氣のある場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。故障の原因となります。
●内蔵電池は充電後、本製品を使わなくとも少しも少しおずす放電します。長い間使わないでいるとき、内蔵電池が放電してしまっている場合があるため、使う前に充電することをお勧めします。
●長期間ご使用にならない場合にも、定期的に充電してください。
●内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づいて劣化する場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
●内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いときや内蔵電池が膨れていますときなど、機能が回復せず劣化している場合には寿命ですのでご使用をおやめください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
●充電中に濡れた場合には直ちに充電用機器（別売）の電源プラグを抜いてください。
●自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの操作はしないでください。自動車・原動機付自転車運転中の操作は法律で禁止されています。また、自転車運転中の操作も法律などで罰せられる場合があります。
●かばんの中や布団などで覆われた状態での使用や充電は故障の原因となります。
●充電用機器（別売）や充電器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差してください。正しい方向で抜き差さないと、故障の原因となります。
●直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。
●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。充電中は特にご注意ください。落として、故障などの原因となります。
●本製品を充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

■ 本体について

●本製品の電池は内蔵されており、取り外すことはできません。
●強く押す、叩くなど故意に強烈な衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
●ボタンやディスプレイの表面に爪や銛利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
●改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けしており、そのとおり、「技適マーク」が本製品のディスプレイで確認できるようになっております。

【確認方法】：ホームページでメインメニューを表示し、「システム」－「認証情報」で、「認証情報を表示。本製品本体の表示をして内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となつた状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

●磁気カード（スピーカー、テレビなど）などの磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

●キヤッショーカード、クリップ式カード、ブライベードカードなどの磁気カードを近づけないでください。記録内容が消失する場合があります。

●ボケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。

●寒い場所から暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出しが近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴がかかることがあります。（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気にによる腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

●USBコネクタに外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。

●通常はSIMカードなどを閉めた状態で使用してください。カバーを開めずに使用すると、ほこり・水など入り故障の原因となります。誤って内部にほこり・水などが入ったときは、本製品の電源を切り、ご契約された通信事業者までご連絡ください。

●本製品内のSIMカードスロットに液体・金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、本製品の電源を切り、ご契約された通信事業者までご連絡ください。

●落とす、投げ捨てる、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

●砂浜などの上に直に置かないでください。本製品本体内に砂などが混入すると故障の原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、本製品の電源を切り、ご契約された通信事業者までご連絡ください。

■ ディスプレイについて

●ディスプレイは、同じ画像を長く表示したり、ディスプレイ照明の明るさを必要以上に明るい設定にしたり、極端に長く使用したりすると部分的に明るさが落ちたり、色が変化する場合があります。これは、ディスプレイの特性によるもので故障ではありません。

●ディスプレイは非常に高度な技術で作られており、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素などが存在することがあります。また見る方向によってすじ状の色むらや明るさのむら、色の変化が見える場合があります。これらは、ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

●ディスプレイに直射日光を当てたままにすると故障の原因となります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。

■ 内蔵電池について



（本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です。）
内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。

また、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。
●夏期、閉めきった（自動車）車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
●内蔵電池は充電後、本製品を使わなくとも少しも少しおずす放電します。長い間使わないでいると、内蔵電池が放電してしまっている場合があるため、使う前に充電することをお勧めします。

●長期間ご使用にならない場合にも、定期的に充電してください。

●内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づいて劣化する場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

●内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いときや内蔵電池が膨れていますときなど、機能が回復せず劣化している場合には寿命ですのでご使用をおやめください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

●かばんの中や布団などで覆われた状態での使用や充電は故障の原因となります。

●充電用機器（別売）や充電器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差してください。正しい方向で抜き差さないと、故障の原因となります。

●直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。

●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。充電中は特にご注意ください。落として、故障などの原因となります。

●本製品を充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

■ 充電用機器について

●指定の充電用機器（別売）の電源コードをACアダプタ本体に巻きつけないでください。また、充電用機器（別売）のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。ACアダプタやUSBケーブル（市販品）のコードの上に重いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。

●指定の充電用機器（別売）の電源コードをコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

■ SIMカードについて

●SIMカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用による本製品の挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。

●ボタンやディスプレイの表面に爪や銛利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。

●改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。

本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けしており、そのとおり、「技適マーク」が本製品のディスプレイで確認できるようになっております。

【確認方法】：ホームページでメインメニューを表示し、「システム」－「認証情報」で、「認証情報を表示。

本製品本体の表示をして内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となつた状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

●磁気カード（スピーカー、テレビなど）などの磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

●キヤッショーカード、クリップ式カード、ブライベードカードなどの磁気カードを近づけないでください。記録内容が消失する場合があります。

●ボケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。

●寒い場所から暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出しが近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴がかかることがあります。（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気にによる腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

●USBコネクタに外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。

●通常はSIMカードなどを閉めた状態で使用してください。カバーを開めずに使用すると、ほこり・水など入り故障の原因となります。誤って内部にほこり・水などが入ったときは、本製品の電源を切り、ご契約された通信事業者までご連絡ください。

●本製品内のSIMカードスロットに液体・金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、本製品の電源を切り、ご契約された通信事業者までご連絡ください。

●落とす、投げ捨てる、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

●砂浜などの上に直に置かないでください。本製品本体内に砂などが混入すると故障の原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、本製品の電源を切り、ご契約された通信事業者までご連絡ください。

■ マナーも携帯する

■ こんな場所では、使用禁止！

●航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

■ 周りへの配慮も大切

●街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。

●本製品の画面を見ながら歩行は大変危険です。歩行中または急に立ち止まっての操作は控えましょう。

●新幹線の車中やホテルのロビーなどの操作は、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。

●満電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ベースメーカを装着している方がいる可能性があります。事前に本製品の電源を切っておきましょう。

●病院などの医療機関が個人に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

■ アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは（auをご契約の場合）

修理については故障紛失サポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中 当社無償修理規定に基づき修理いたします。

保証期間外 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

※保証期間は、本製品をお客さまが新規ご購入された日より1年間です。

・メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益にに関して、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

・交換用携帯電話機の届けサービスにて回収した今度でお困りの端末は、再生修理した上で交換用端末として再利用します。また、アフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様がご了承いただけます。

・本製品を加工・改造、解析（ソフトウェアの改変、解析（リバートなど含む）、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む）されたもの、または当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または修理を承認する場合があります。

・本製品の電池は消耗品のため、保証対象外となります。

・本製品の本体以外の付属品は無償修理保証の対象外となります。

・本製品の本体以外の付属品は無償修理保証の対象外となります。

■ 補修用性能部品について

当社はこのWi-Fi 5G X12本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■ 故障紛失サポートについて（auをご契約の場合）

auの端末を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「故障紛失サポート」をご用意しています。故障や盗難・紛失などで、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。

月額利用料およびサービスの詳細については、auホームページをご確認ください。

https://www.au.com/mobile/service/kaisaku-funshitsu/

※サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ SIMカードについて

SIMカードは、ご契約された通信事業者からお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、ご契約された通信事業者までお問い合わせください。

■ 周辺機器

充電するときやパソコンなどの接続に使用可能な周辺機器は以下の通りです。

<auをご契約の場合>

X12 クレードル^(*)

TypeC共通 ACアダプタ 01^(*)

TypeC共通 ACアダプタ 02^(*)

NARO3PUA (別売)

0601PQA (別売)

0602PQA (別売)

<au以外のWiMAX事業者をご契約の場合>

X12 クレードル^(*)

TypeC共通 ACアダプタ 01U^(*)

TypeC共通 ACアダプタ 02U^(*)

NARO3PUU (別売)

0601PQV (別売)

0602PQV (別売)

(*)本製品をX12 クレードル（別売）を接続するときは、クレードルに同梱されている「X12 クレードル取扱説明書」を参照してください。

(**)本製品をX12 クレードル（別売）にセットして充電するときは、TypeC共通 ACアダプ