取扱説明書　保証書

ご利用にあたっての注意事項

Speed Wi-Fi DOCK 5G 01

電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明取得

電気通信事業法に基づく技術基準適合認定取得

このたびは、Speed Wi-Fi DOCK 5G 01をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
Speed Wi-Fi DOCK 5G 01はモバイルルーター本体とドックがセットになっている製品です。
本書ではモバイルルーター本体を「Speed Wi-Fi本体」、ドックを「ドック」と表記します。
本書は、お読みになった後は、いつでも見られるような手元に大切に保管してください。

注意事項

- **ACアダプタ(別売)やUSBケーブル(市販品)を接続したままSpeed Wi-Fi本体にケーブルを巻きつけないでください。**
  プラグ部分に無理な力が加わり続けた場合、故障の原因となることがあります。

ケーブルは、巻きつけず取り外してください。

- **本製品は防水機能を備えておりません。水濡れや湿気により故障の原因となる場合がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。**

本製品のご利用について

- 本製品をご利用になる前に、「ご利用にあたっての注意事項」(本書)の「安全上のご注意(必ずお守りください)」をお読みの上、正しくご使用ください。
- 故障とお考えになる前に、「つなぎかたガイド」の「故障とお考えになる前に」で症状をご確認ください。
  また、本製品の商品ページに掲載した「取扱説明書　詳細版」の「故障とお考えになる前に」も合わせてご覧ください。
  https://www.cpspeed.co.jp/s_products/cps01/
  『取扱説明書 詳細版』は、UQ WiMAX ホームページからもダウンロードできます。
  https://www.uqwimax.jp/wimax/support/guide/manual_download/
- 通信中は、身体から1.5 センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。
- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、5G 方式、LTE 方式、WiMAX 2+ 方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております。)
- 国外でのご利用可否につきましては、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。また、海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のために提供いただく場合がございます。
- 「本製品の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客さまが利用されている本製品の IMEI 情報を自動的に通信事業者に送信いたします。
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、設定内容などが変化または消失することがありますが、これらにより生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に登録された内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。
  大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の特性によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品含む)の回収にご協力ください。

※ 本書で表す「当社」とは、ご契約された通信事業者および製造元(ＣＰＳｐｅｅｄ株式会社)を指します。
◎接続する端末のOSの仕様変更やサービスの変更・終了等により、一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
◎「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
◎「取扱説明書」の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
◎「取扱説明書」の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

保証書

(持込み修理)

品　名	データ通信端末　本体(注)
商品名	Speed Wi-Fi DOCK 5G 01(型式名称　CPS01)
契約電話番号 ※1 ※2	
IMEI ※2	
保証期間	お買い上げ日より　1年
保証対象	データ通信端末(CPS01)本体 ドック(CPS01PUA／CPS01PUU)本体
お買い上げ日 ※2	年　月　日
お客さま ※2	お名前　様 ご住所 電話番号

＊ 本書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された情報内容(各種設定などの内容)が変化、消失するおそれがあります。情報内容は、別にメモを取るなど必ずお控えください。情報が変化、消失したことによる損害などの請求につきましては、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
＊ 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の関係者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてなどご不明点は、ご契約の通信事業者までお問い合わせください。

販売店 ※2	店名・住所 電話番号

※1 契約電話番号、IMEIの確認方法は「つなぎかたガイド」裏面の「ディスプレイ表示について」<デバイス情報画面>をご参照ください。
契約電話番号はお問い合わせに必要な情報となりますので、大切に保管してください。
※2 記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
(注)・同梱品および内蔵電池は、無償修理保証の対象外です。
・修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・お客さまにご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス提供以外の目的では利用いたしませんので、ご了承ください。

発売元　KDDI株式会社
東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号

製造元　ＣＰＳｐｅｅｄ株式会社
東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー3505室

SAMPLE

安全上のご注意(必ずお守りください)

■ご使用の前に、この「安全上のご注意(必ずお守りください)」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危 険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警 告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注 意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2を負う可能性が想定される場合および物的損害※3の発生が想定される」内容です。

※1　重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
※2　軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
※3　物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■ 禁止・強制の絵表示の説明

禁止	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。	濡れた手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。	指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。	電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■ Speed Wi-Fi本体、内蔵電池、ドック、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通

⚠危 険

- **高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。**
  火災、やけど、けがの、感電などの原因となります。
- **電子レンジ、IH 調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。**
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- **接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れたり濡らさないでください。また、濡れた状態や風呂場、加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。**
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- **本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。**
  内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
  ※ご注意いただきたい例
  ・ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
  ・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
  ・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
  ・電車やバスなどの座席シートに挟み込む
- **分解、改造をしないでください。**
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- **本製品の内蔵電池を取り外そうとしないでください。**
  火災、やけど、けがなどの原因となります。
- **本製品の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の膨れなどにより、本製品が膨れている場合も、背面カバーを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。**
  火災、やけど、けがなどの原因となります。
- **オプション品は、当社が指定したものを使用してください。**
  指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠警 告

- **落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。**
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- **接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったりしないようにしてください。**
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、本製品の電源を切り、ご契約された通信事業者までご連絡ください。
- **所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。**
  過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- **可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。**
  可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。
- **ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。**
  ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。
  また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。
  可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。
- **使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。**
  ・指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜く。
  ・本製品の電源を切る。
  上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、ご契約された通信事業者までご連絡ください。

⚠注 意

- **破損したまま使用しないでください。**
  火災、やけど、けがなどの原因となります。
- **ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。**
  落下して、けがなどの原因となります。
- **湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。**
  火災、やけど、感電などの原因となります。
- **子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。**
  誤飲、けが、感電などの原因となります。
- **乳幼児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置かないでください。**
  SIMトレイやSIM取り出し用ピン(試供品)などの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。
  誤飲、けが、感電などの原因となります。
- **本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。**
  データ通信など、継続しての使用や充電中は、本製品や内蔵電池・指定の充電用機器(別売)の温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客さまの体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

■ Speed Wi-Fi本体について

⚠危 険

- **火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。**
  火災、やけど、けがなどの原因となります。
- **鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。**
  火災、やけど、けがなどの原因となります。
- **本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。**
  本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

⚠警 告

- **本製品のUSB ポートや本製品内のSIMカードスロットに水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片(カッターの刃やステープラーの針など)、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。**
  また、SIMカードの挿入場所や向きを間違えないでください。
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、本製品の電源を切り、ご契約された通信事業者までご連絡ください。
- **航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切ってください。**
  航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
  電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。
  なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
- **病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。**
  使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。
  電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
- **医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認のうえご使用ください。**
  電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
- **高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。**
  電波により電子機器が誤動作をするなどの悪影響を及ぼす原因となります。
  ※ご注意いただきたい電子機器の例
  補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。
- **ディスプレイ部を破損した際には、割れた部分や露出した本製品の内部にご注意ください。**
  破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
- **内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。**
  漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。
- **ペットなどが本製品に噛みつかないようご注意ください。**
  内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

⚠注 意

- **ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。**
  目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
  内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
  また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
- **一般のゴミと一緒に捨てないでください。**
  火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、販売店などの窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
- **内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。**
  目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
  内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
  また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
- **SIMカードの取り外しの際は、指などの身体の一部を傷つけないよう、SIM取り出し用ピン(試供品)の先端にご注意ください。**
  SIM取り出し用ピン(試供品)の先端に触れると、けがなどの原因となります。
- **自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認のうえご使用ください。**
  車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
- **本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。**
  お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
  各箇所の材質については、右記の「材質一覧」を参照してください。
- **ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。**
  暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

■ ドック、充電用機器について

⚠危 険

- **火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。**
  火災、やけど、けがなどの原因となります。
- **必ず指定の機器をご使用ください。他機器のドックなどは使用できません。**
  指定の機器以外を使用した場合、発熱、発火、破裂、故障、漏液の原因となります。

⚠警 告

- **指定の充電用機器(別売)やUSBケーブル(市販品)のコードが傷んだら使用しないでください。**
  火災、やけど、感電などの原因となります。
- **雷が鳴り出したら、指定の充電用機器(別売)やUSBケーブル(市販品)には触れないでください。**
  感電などの原因となります。
- **指定の充電用機器(別売)やドック、USBケーブル(市販品)は、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。**
  火災、やけど、感電などの原因となります。
- **本製品に接続した指定の充電用機器(別売)をコンセントにつないだ状態で接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。**
  火災、やけど、感電などの原因となります。
- **指定の充電用機器(別売)やUSBケーブル(市販品)のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。**
  火災、やけど、感電などの原因となります。
- **コンセントに指定の充電用機器(別売)を抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。**
  火災、やけど、感電などの原因となります。
- **指定の充電用機器(別売)に変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を使用しないでください。**
  発火、発熱、感電などの原因となります。
- **本製品に指定の充電用機器(別売)を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。**
  火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- **濡れた手で指定の充電用機器(別売)のコードやUSBケーブル(市販品)、接続端子、電源プラグ、ドックに触れないでください。**
  火災、やけど、感電などの原因となります。
- **ペットなどが本製品に噛みつかないようご注意ください。**
  発熱により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- **指定の電源、電圧で使用してください。**
  また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な充電用機器(市販品)で充電してください。
  誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
  指定の充電用機器(別売):100V AC(家庭用交流コンセントのみに接続すること)
  海外で使用可能な充電用機器(市販品):100V～240V AC(家庭用交流コンセントのみに接続すること)
- **指定の充電用機器(別売)の電源プラグと接続端子についたほこりは、拭き取ってください。**
  ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
- **指定の充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。**
  確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
- **電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、指定の充電用機器(別売)を持って抜いてください。**
  指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るとコードが傷付き、火災、やけど、感電などの原因となります。
- **本製品に指定の充電用機器(別売)やUSBケーブル(市販品)を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。**
  正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- **充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。**
  充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- **使用しない場合は、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。**
  電源プラグを差したままにしておくと、地震や水漏れなどの予期しない状況で発熱し、火災ややけど、感電などの事故が発生する可能性がありますのでご注意ください。
- **水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。**
  付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。
- **お手入れの際は、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。**
  抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。
- **病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。**
  電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

⚠注 意

- **コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に継続して触れないでください。**
  やけどなどの原因となります。
- **本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。**
  お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
  各箇所の材質については、下記の「材質一覧」を参照してください。

■ SIMカードについて

⚠注 意

- **SIMカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。**
  切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

⚠警 告

- **植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合、もしくは装着している方が周囲にいる可能性がある場合は、装着部から本端末を15cm以上離れるように携行および使用してください。**
  電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。身動きが自由にとれないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください(機内モードをオンまたは電源オフなど)。
- **自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。**
  電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
- **医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。**
  電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

材質一覧

■Speed Wi-Fi本体

使用箇所	材質	表面処理
フロントカバー	PC樹脂+ABS樹脂	塗装
背面カバー	PC樹脂	塗装・レーザー刻印
SIMトレイ	PC樹脂+繊維ガラス	塗装
電源ボタン	PC樹脂+ABS樹脂	塗装
ディスプレイ部	ガラス	

■ドック

使用箇所	材質	表面処理
外装ケース	PC樹脂+ABS樹脂	
Ethernetポート	ナイロン、銅	ニッケルメッキ
ドックポート	ステンレス鋼	ニッケルメッキ
LEDランプ	PC樹脂	
フロントカバー上の緩衝部	TPU樹脂	
バックカバー上のゴムパッド	シリコン	

■SIM取り出し用ピン(試供品)

使用箇所	材質	表面処理
SIM取り出し用ピン(試供品)	ステンレス鋼	研磨

取り扱い上のご注意

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■Speed Wi-Fi本体、内蔵電池、ドック、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損・故障の原因となります。
  また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損・故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
  (周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
- Speed Wi-Fi本体とドックの着脱を連続して何度も繰り返すと故障の原因となります。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が付く場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障したりする原因となります。
- 消毒液や除菌シートなどで拭くと、変色や変形、外装の印刷が消える原因となることがあります。また、消毒液を本製品の近くで使用すると、本製品内部に消毒液が入って、故障の原因となることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通信中や充電中など、ご使用状況によってはSpeed Wi-Fi本体やドックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- Speed Wi-Fi本体が高温になった場合、保護機構が働き、自動的に電源が切れることがあります。その際は、しばらくしてからSpeed Wi-Fi本体の電源を入れ直してご使用ください。

●Speed Wi-Fi本体をドックに取り付ける際、押しつけたり無理な力を加えないでください。Speed Wi-Fi本体およびドックの傷つきおよび接触不良の原因となります。
●Speed Wi-Fi本体のディスプレイが点灯した状態や通信状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
●腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
●充電中に屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
●必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。
●電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。故障の原因となります。
●お客さまによる分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品のお客様による分解や改造、修理しての利用は電波法および電気通信事業法違反になります。
●接続端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、それらの異物が内部に入ったりしないようにしてください。故障の原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、ご契約された通信事業者までご連絡ください。
●水などの液体をかけないでください。また風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。
●水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となります。ご契約された通信事業者までご連絡ください。
●充電中に濡れた場合には直ちに指定の充電用機器（別売）の電源プラグを抜いてください。
●自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの操作はしないでください。自動車・原動機付自転車・自転車運転中の操作は法律で禁止されています。
●かばんの中や布団などで覆われた状態での使用や充電は故障の原因となります。
●指定の充電用機器（別売）や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因となります。
●直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。
●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。充電中は特にご注意ください。落下して、故障などの原因となります。
●本製品を充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

■Speed Wi-Fi本体について

●Speed Wi-Fi本体の電池は内蔵されており、取り外すことはできません。
●強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をSpeed Wi-Fi本体に与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
●ボタンやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
●改造されたSpeed Wi-Fi本体は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。
Speed Wi-Fi本体は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定を受けており、その証として、「技適マーク Ⓖ」が本製品のディスプレイで確認できるようになっております。
【確認方法】：ホーム画面でメインメニューを表示し、「設定」－「デバイス情報」－「認証」で、認証情報を表示
Speed Wi-Fi本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明および技術基準適合認定が無効となります。技術基準適合証明および技術基準適合認定が無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
●磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器をSpeed Wi-Fi本体に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
●キャッシュカード・クレジットカード・プリペイドカードなどの磁気カードを近づけないでください。記録内容が消失する場合があります。
●ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。
●寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、Speed Wi-Fi本体内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
●USBポートに外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
●通常はSIMトレイを取り付けた状態で使用してください。SIMトレイを取り付けずに使用すると、Speed Wi-Fi本体にほこり・水などが入り故障の原因となります。誤って内部にほこり・水などが入ったときは、Speed Wi-Fi本体の電源を切り、ご契約された通信事業者までご連絡ください。
●Speed Wi-Fi本体内のSIMカードスロットに液体、金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、Speed Wi-Fi本体の電源を切り、ご契約された通信事業者までご連絡ください。
●落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
●砂浜などの上に直に置かないでください。Speed Wi-Fi本体内に砂などが混入すると故障の原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、Speed Wi-Fi本体の電源を切り、ご契約された通信事業者までご連絡ください。

■タッチパネルについて

●タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。
以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
• 手袋をしたままでの操作
• 爪の先での操作
• 異物を操作面に乗せたままでの操作
• 保護シートやシールなどを貼っての操作
• ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
• 濡れた指または汗で湿った指での操作
• 水中での操作
●ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
●ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの導電性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

■内蔵電池について

Li-ion 00

（本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です。）
内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。
また、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

●夏期、閉めきった（自動車）車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
●内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間使わないでいると、内蔵電池が放電してしまっている場合があるため、使う前に充電することをおすすめします。
●長期間ご使用にならない場合にも、定期的に充電してください。
●内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
●内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いときや過放電状態で充電が開始しないとき、内蔵電池が膨れているときなど、機能が回復せず劣化している場合には寿命ですのでご使用をおやめください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

■充電用機器について

●指定の充電用機器（別売）の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。また、指定の充電用機器（別売）のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。指定の充電用機器（別売）やUSBケーブル（市販品）のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。
●指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

■ドックについて

●改造されたドックは絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電気通信事業法に抵触します。ドックは電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定を受けており、その証として、「技適マーク」がドックの銘板シールに表示されておりますので、はがさないでください。ドックのネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合認定が無効となります。技術基準適合認定が無効となった状態で使用すると、電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
●落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
●ドックを自動車内で使用しないでください。落下、運転の妨げにより事故の原因となります。ドックは室内の安定した場所での使用を前提とします。

■SIMカードについて

●SIMカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になる本製品への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
●他のICカードリーダー／ライターなどに、SIMカードを挿入して故障した場合は、お客さまの責任となりますのでご注意ください。
●SIMカードにシールなどを貼らないでください。
●変換アダプタを取り付けたSIMカードを挿入しないでください。故障の原因になります。
●SIMカードに損傷を与えるようなこと（高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかけたりする、濡らすなど）はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

■著作権・肖像権について

●お客さまが本製品でインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。

■本製品の記録内容の控え作成のお願い

●ご自分で本製品に登録された内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化したりする場合があります。

無線LAN（Wi-Fi®）機能について

• 本製品の無線LAN（Wi-Fi®）機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。
• 一部の国／地域では無線LAN（Wi-Fi®）機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。（海外利用可能な通信事業者をご利用の場合）
• 無線LAN（Wi-Fi®）機器が使用する2.4GHz 帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
• 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
• 磁気や電気雑音の影響を受けると通信ができなくなることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
• テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
• 近くに複数の無線LAN（Wi-Fi®）アクセスポイントが存在し、同じチャネルを使用している場合、手動でWi-Fi名（SSID）をタップして接続する必要があります。
• 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
• 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信距離は異なります。

■ 2.4GHz 帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN（Wi-Fi®）機能は2.4GHz 帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。
1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、ご契約された通信事業者までご連絡ください。

◎本製品はすべての無線LAN（Wi-Fi®）対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべての無線LAN（Wi-Fi®）対応機器との動作を保証するものではありません。
◎無線通信時のセキュリティとして、無線LAN（Wi-Fi®）の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。無線LAN（Wi-Fi®）によるデータ通信を行う際はご注意ください。
◎無線LAN（Wi-Fi®）は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客さまの判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
◎無線LAN（Wi-Fi®）通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品の無線LAN（Wi-Fi®）機能は、2.4GHz 帯の周波数を使用します。
• 無線LAN（Wi-Fi®）機能：2.4DS4/OF4 本製品は2.4GHz 帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。
利用可能なチャネルは、国により異なります。（海外利用可能な通信事業者をご利用の場合）
航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

2.4DS4/OF4
IEEE802.11b/g/n/ax

2.4 ：2.4GHz 帯を使用する無線設備を示す
DS4 ：DS-SS 方式で想定される干渉距離が40m 以下であることを示す
OF4 ：OFDM 方式で想定される干渉距離が40m 以下であることを示す
■■■：全帯域を使用しており、RFIDシステムで使用される帯域を回避できないことを意味する

• 本製品を2.4GHz 帯で運用する場合、干渉低減や周波数利用効率向上のため、チャネル設定としてCh1/Ch6/Ch11のいずれかにすることを推奨します。
ただし、無線LAN（Wi-Fi®）以外のシステムとの干渉を避けるために、推奨のCh1/Ch6/Ch11以外を使用しなければならない場合はこの限りではありません。
（使用チャネルの設定方法は、「取扱説明書 詳細版」の「8-5 Wi-Fi」を参照してください。）

■ 5GHz 帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN（Wi-Fi®）機能は5GHz 帯を使用します。電波法により5.2GHz 帯および5.3GHz 帯の屋外利用は禁止されております（5.2GHz 帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／陸上移動中継局と通信する場合を除く）。
ただし、5.6GHz帯は屋外利用可能です。
本製品が使用するチャネルは以下の通りです。

IEEE802.11a/n/ac/ax
J52 W52 W53 W56

[W52] 5.2GHz帯（5170～5250MHz）Ch36/38/40/42/44/46/48/50 ※屋内限定
[W53] 5.3GHz帯（5250～5330MHz）Ch52/54/56/58/60/62/64 ※屋内限定
[W56] 5.6GHz帯（5490～5730MHz）Ch100/102/104/106/108/110/112/114/116/118/120/122/124/126/128/132/134/136/138/140/142/144

※ 本製品は、「5GHz帯利用のご注意」をディスプレイで電子的に表示しています。
【表示方法】：ホーム画面でメインメニューを表示し、「設定」－「デバイス情報」－「5GHz帯利用のご注意」を表示

各種暗証番号／PINコード／PUKコードについて

■ 各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。
ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作に必要となりますので、お忘れにならないよう注意ください。

■ PINコードについて

●第三者によるSIMカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます。また、「SIMカードをロック」を無効にする場合にも入力が必要となります。
●PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロックを解除するPUKコードを利用して解除できます。
• 「SIMカードをロック」を有効にして使用する場合、PINコードを4～8桁のお好きな番号に設定してください。
• 「PINコード」は工場出荷時の状態に戻してもリセットされません。

■ PUKコードについて

●PINコードがロックされた場合、PUKコードを入力することでPINロックを解除できます。
• PUKコードは、SIMカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時に決められています。
• PUKコードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。
• PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、ご契約された通信事業者までお問い合わせください。

マナーも携帯する

■こんな場所では、使用禁止！

• 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

■周りの人への配慮も大切

• 街中では、通行の邪魔にならない場所で操作しましょう。
• 本製品の画面を見ながらの歩行は大変危険です。歩行中または急に立ち止まっての操作は控えましょう。
• 満員電車のなど混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。事前に本製品の電源を切っておきましょう。
• 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

アフターサービスについて

■補修用性能部品について

当社はこのSpeed Wi-Fi DOCK 5G 01本体およびドック（同梱）の補修用性能部品を、製造終了後4 年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■アフターサービスについて

ご契約されたWiMAX事業者へお問い合わせください。

■SIMカードについて

SIMカードは、ご契約された通信事業者からお客さまにお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、ご契約された通信事業者までお問い合わせください。

周辺機器

充電するときやパソコンなどとの接続に使用可能な周辺機器は以下の通りです。

ドック（＊1.2）	CPS01PUA（別売）/CPS01PUU（別売）
Type-C共通ACアダプタ02	0602PQA（別売）
Type-C共通ACアダプタ02U	0602PQV（別売）

別売のドックは本製品（Speed Wi-Fi DOCK 5G 01）に同梱されているドックと同じ機種です。
（＊1） Speed Wi-Fi本体と別売のドックを接続するときは、ドックに同梱されている「ドック 取扱説明書」を参照してください。
（＊2） Speed Wi-Fi本体を別売のドックにセットして充電するときは、Type-C 共通ACアダプタ02（0602PQA）（別売）またはType-C 共通ACアダプタ02U（0602PQV）（別売）のご使用を推奨します。
※ 周辺機器は、au オンラインショップでご購入いただけます。商品によってはお取り扱いを終了している場合がございます。トップページから「au +1 collection・オプション品」→「UQ WiMAX関連商品」を選択してください。
https://onlineshop.au.com/
※ 最新の対応周辺機器については、ご契約の通信事業者のホームページをご覧ください。

データ通信端末の比吸収率（SAR）について

この機種Speed Wi-Fi DOCK 5G 01は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

このデータ通信端末は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準（※1）ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。
国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）で定めており、本データ通信端末に対するSARの許容値は2.0W/kg です。このデータ通信端末をお取扱説明書に記述する通常使用の場合のSARの最大値は1.926W/kg（※2）です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。
データ通信端末は、携帯電話等基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通信している状態では、通常SARはより小さい値となります。

通信中は、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないようにしてください。このことにより、本データ通信端末が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。
世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされるいかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。
SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。
○総務省のホームページ：https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
○一般社団法人電波産業会のホームページ：https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html
○ＣＰＳｐｅｅｄ株式会社のホームページ：https://www.cpspeed.co.jp/s_products/cps01/
○UQ コミュニケーションズのホームページ：https://www.uqwimax.jp/signup/body_s/
※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14 条の2）で規定されています。
※2 この値は同時に使用可能な無線機能を含みます。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。　VCCI－B

• 本装置は、VCCI協会の運用規程に基づく技術基準に適合したマークをディスプレイに電子的に表示しています。
【表示方法】：ホーム画面でメインメニューを表示し、「設定」－「デバイス情報」－「認証」で認証情報を表示

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客さまの責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

商標について

Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fi CERTIFIED®、WPA™、WPA2™、WPA3™、Wi-Fi Protected Setup™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、® マークを省略している場合があります。

お問い合わせ先

ご契約されたWiMAX 事業者へお問い合わせください。

UQ WiMAX をご契約の場合

■Webチャットによるお問い合わせ

ご相談はいつでもどこでもチャットでかんたん！
AIが24時間素早く回答、コミュニケーターが詳しくお応えします。
https://www.uqwimax.jp/chat/

UQ WiMAX 以外のWiMAX 事業者をご契約の場合

事業者一覧はこちら
https://www.uqwimax.jp/wimax/shoplist/mvno/

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

キケン！水ぬれ充電　濡れた状態での充電は、異常な発熱・焼損などの原因となり大変危険です。

あぶない！電池への衝撃　衝撃や過度な外圧を加えると、電池の破損・変形等により発煙・発火等の原因となり大変危険です。

2025年3月　第1版
製造元：ＣＰＳｐｅｅｄ株式会社

■ 無償修理規定

1. 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載のない場合及びお客さま名、契約電話番号、IMEIの記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償修理となります。
2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。）
① 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
③ 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。
④ 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
⑤ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
⑥ 正常なご使用方法でも、部品の自然消耗、摩耗、劣化した場合。
⑦ 本書の提示がない場合。
4. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
5. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害および損失利益に関しては負担いたしません。
6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故及び消耗品に起因する故障・損傷については、責任を負いかねます。
7. 修理対象に貼りつけられたシールなどの装飾品及び書き込み刻印、保護シートなどにつきましては、当社では一切の責任を負いかねます。これらの装飾品類を取り外したうえに修理をご依頼ください。
8. 出張による修理対応はお受けできません。
9. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
（This warranty is valid only in Japan.）
10. 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

修理メモ

年月日	修理内容	修理店・担当

SAMPLE